

MB 2000/AVR (с 01.02.10)-178753; MB2000 (с 01.02.10)-178753; MBA2000/AVR (с 01.02.10)-178755;
MBA2000 (с 01.02.10)-178755; MB 2000P/AVR - 157365; MB2000P - 157365; MBA2000P/AVR - 157366; MBA2000P - 157366

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование	
1	174013	Корпус редуктора	33	360646	Винт К 4х9.5	
2	330125	Подшипник НК 1212	34	152537	Винт 3,9X74	
3	330944	Подшипник 6300 2RSL P63 LDS18SpA	35	154350	Вентилятор	
4	153341	Уплотнитель	36	151648	Шайба защитная	
5	173936	Шайба упорная	37	331149	Подшипник 608-2RS-P63 LDS18SpA	
6	173934	Кольцо стопорное	38	174002	Рукоятка	
7	174022	Шпиндель	39	170668	Выключатель PS16E01	
8	173935	Втулка резиновая	40	360654	Винт К 4х18	
9	174012	Гнездо подшипника	41	151671	Скоба сетевого шнура	
10	117504	Шайба регулирующая	42	360646	Винт К 4х9.5	
11	117505	Шайба регулирующая	43	361120	Винт К5Х40(Д10)	
[1][2]	12	152668	Зубчатая пара	44	120724	Втулка сетевого шнура
[3][4]	12	152668	Зубчатая пара	45	152574	Шнур сетевой
13	113256	Гайка	46	360255	Винт 5х30	
14	174007	Втулка	47	121837	Шайба упорная	
15	174021	Пружина	48	121838	Гайка затягивающая	
16	174008	Штифт	[1][2]	49	151276	Кожух защитный 180Е
17	330344	Кольцо 6Х1.5В NBR70	[3][4]	49	151268	Кожух защитный 230Е
18	330352	Кольцо 80Х2В	50	154269	Ключ специальный 240	
19	360246	Винт М5х16	[1][3]	51	173725	Рукоятка AVR М14/Л12
20	174006	Клавиша стопора	[2][4]	51	121265	Рукоятка
21	174020	Шайба защитная	52	113244	Пружина спиральная	
22	330473	Кольцо фиксирующее А40-1Д	60	174025	Гнездо подшипника в сборе	
23	330124	Подшипник 6203-2RS	[1][3]	201	177446	Инструкция по эксплуатации
24	174010	Тело	[2][4]	201	176244	Инструкция по эксплуатации
25	174005	Крышка щеткодержателя	202	174349	Чемоданчик	
26	174004	Диффузор	204	141745	Консистентная смазка 8 - 1,00 kg.	
27	176451	Статор в сборе				
28	174040	Ротор в сборе				
29	190020	Щеткодержатель в сборе				
30	153014	Щетка				
31	153015	Щетка с контактором				
32	164934	Втулка резиновая				

Примечание:

[1] - только для МВ 2000/AVR; [2] - только для МВ 2000;

[3] - только для МВА 2000/AVR; [4] - только для МВА 2000

Примечание:

[1] - только для MB 2000/AVR; [2] - только для MB 2000;

[3] - только для MBA 2000/AVR; [4] - только для MBA 2000

MB 2000/AVR; MB 2000 (с 01.02.2010)
MBA 2000/AVR; MBA 2000 (с 01.02.2010)
MB 2000P/AVR; MB 2000P
MBA 2000P/AVR; MBA 2000P

