

PROFESSIONAL

BVR 6 - 180007

Поз. No.	Идент. No.	Наименование	Поз. No.	Идент. No.	Наименование
1	180285	Винт ST 3,9x22	23	180307	Винт ST 3,9x60
2	180286	Кольцо запорное	24	180308	Втулка подшипника
3	180287	Соединитель	25	180309	Статор
4	180288	Пружина	26	180310	Диффузор
5	180289	Шпindelь	29	180313	Корпус
6	180290	Корпус редуктора	30	180314	Винт ST 3,9x18
7	180291	Подшипник 6001 RS	31	180315	Накладка ручки
8	180292	Кольцо запорное Ф28мм	32	180316	Выключатель
9	180293	Шайба	33	180317	Конденсатор
10	180294	Шарик стальной Ф3мм	34	180318	Прижим шнура
11	180295	Шестерня	35	180319	Винт ST 3,9x16
12	180296	Кольцо стопорное Ф12мм	36	180320	Воротник шнура
13	180297	Подшипник игольчатый НК0810	37	180321	Шнур сетевой
14	180298	Прокладка	38	180322	Ограничитель
15	180299	Промшит	39	180323	Кольцо регулировочное
16	180300	Подшипник 609 2Z	40	180324	Втулка бронзовая II
17	180301	Ротор	41	180325	Кольцо
18	180302	Щетка	42	180326	Втулка бронзовая I
19	180303	Щеткодержатель	43	180327	Втулка соединяющая
20	180304	Крышка щеткодержателя	44	180328	Шпindelь магнитный
21	180305	Индуктор	204	179860	Консистентная смазка 2 - 1,00 kg.
22	180306	Подшипник 608.2Z			

BVR 6

