

PROFESSIONAL

BVR 64E - 172881; BVR 66E - 173487

Поз. No.	Идент. No.	Наименование
----------	------------	--------------

	1	173159	Ограничитель - крышка
	2	173163	Крышка- регулирование
	3	330335	Кольцо 16X2B
	4	173160	Ограничитель - основа
	5	173279	Сальник 12x18x3-SD
	6	330125	Подшипник НК 1212
	7	173162	Основа
	8	173277	Шпindelь магнитный
	9	173280	Соединитель - колесо I
	10	173281	Соединитель - колесо II
	11	172883	Кольцо A 12 DIN7993
	12	173494	Пружина
	13	173282	Соединитель - колесо III
	14	172884	Пружина
	15	172858	Шпindelь I
	16	360956	Винт К 4X30
	17	172862	Корпус редуктора I
	18	172873	Кольцо
	19	330820	Подшипник 2RSR
	20	330588	Кольцо A28
[1]	22	172876	Втулка дистанционная
[2]	22	173560	Колесо зубчатое
	23	330256	Подшипник НК0810
	24	172863	Щиток подшипника I-II
	25	115865	Штифт цилиндрический
	26	330289	Подшипник 6092ZP63LDS18
	27	172856	Вентилятор
	28	330582	Подшипник 6262ZP6E LDS18 SKF

Поз. No.	Идент. No.	Наименование
----------	------------	--------------

[1]	29	172853	Ротор в сборе
[2]	29	173594	Ротор в сборе
	30	129087	Втулка резиновая
	31	172859	Диффузор
	32	239974	Прижим
	33	172855	Статор в сборе
	34	172845	Тело
	35	152856	Конденсатор
	36	114867	Щеткодержатель в сборе
	37	114866	Щеткодержатель в сборе
	38	271678	Втулка щеткодержателя
	39	154137	Щетка
	40	154138	Щетка с контактором
	41	150570	Выключатель DGG 1106
	42	172860	Пара рукояток
	43	360654	Винт К 4x18
	44	272960	Прижим
	45	172846	Защелка
	46	169564	Сетевой шнур
	47	256500	Скоба сетевого шнура
	48	360646	Винт К 4x9.5
	49	206687	Муфта сетевого шнура
	60	173144	Муфта в сборе
	201	173153	Упаковка индивидуальная
	202	173150	Инструкция по эксплуатации
	204	179860	Консистентная смазка 2 - 1,00 kg.

Примечание:

[1] - только для BVR 64E; [2] - только для BVR 66E

BVR 64E

BVR 66E

